

This manual has been scanned by the Vickers MG Collection & Research Association


www.vickersmg.org.uk

Please support the work of the Association.

Click on the image to donate through PayPal:

Or regularly support us through Patreon:





Mis à jour avec les Instructions et Règlements les plus récents.

CAPITAINE ROBERT

A.B.C.

du Mitrailleur

Rédigé au Centre de Mitrailleurs de Bourges sous la Direction du Commandant BONNOT

- 1917

- 50me Edition -

PRIX : 1 FR. 25

Vente exclusive: Centre de Mitrailleurs - Bourges

REPRODUCTION INTERDITE

Mis à jour avec les Instructions et Règlements les plus récents.

CAPITAINE ROBERT

A. B. C. du Mitrailleur

Rédigé au Centre de Mitrailleurs de Bourges sous la Direction du Commandant BONNOT

= 1917 =

REPRODUCTION INTERDITE

- 5ème Edition -

MITRAILLEURS "Personnel d'élite!"

(Circulaire Ministérielle du 3 Février 1915)

Justifiez cette distinction

MITRAILLEUR! Soldat d'élite, tu seras :

MITRAILLEUR: Soldat d'effic, la solds.					
PROPRE	Parce que si tu n'es pas très propre de ta personne, tu ne le seras jamais assez pour ta pièce.				
DISCIPLINÉ	Parce que le tir de la Mitrailleuse exige, en raison de la très grande consommation des munitions, une très grande discipline du feu.				
	Parce que tu devras, à tout instant, t'occuper de ta pièce, de ta tranchée, de ton abri, de tes créneaux.				
UN EXEMPLE de SANG = FROID	Parce qu'il te faudra savoir attendre l'ennemi jusqu'à la distance où tu seras absolument certain de l'abattre.				
BON CAMARADE	Parce que ton équipe constitue, avec toi, une petite famille.				
	mort = Parce que tu devras te sacrifier, au besoin, pour permettre à des camarades malheureux de se dégager pendant que tu retiendras l'ennemi par ton feu bien ajusté.				
	MITTO ATT I FILD !				

Alors, vraiment, tu seras, Soldat d'élite : MITRAILLEUR !



AVANT-PROPOS

- Qu'est=ce qu'une Mitrailleuse?

Une Mitrailleuse est une arme à tir automatique et disposée sur affût, permettant de tirer, à une très grande vitesse, une cartouche analogue à celle du fusil.

- Qu'est=ce qu'un Tir automatique?

C'est le tir d'une arme dans laquelle les opérations de la charge, de la percussion, de l'extraction et de l'éjection s'exécutent sans le concours du tireur.

Ces deux définitions vont nous permettre de comprendre, très facilement, le fonctionnement des Mitrailleuses actuellement en service sur le front (Mitrailleuses St-Étienne - Hotchkiss - Colt - Vickers et Maxim. — La Vickers n'étant qu'une Maxim légèrement modifiée).

Toutes les Mitrailleuses possèdent deux agents-moteurs chargés, l'un de l'ouverture de la culasse, l'autre de sa fermeture.

Dans un fusil ordinaire, l'agent-moteur chargé de pourvoir à ces fonctions, c'est.... la main du tireur. Dans une Mitrailleuse — arme à tir automatique — les deux agents-moteurs sont, l'un, la force des gaz; l'autre, la force d'un ou plusieurs ressorts.

Dans le mouvement d'ouverture de la culasse, nous retrouverons comme dans un fusil, l'extraction et l'éjection.

Dans le mouvement de fermeture nous retrouverons, le mécanisme de la charge

et la percussion.

Pour permettre un rapport exact entre les deux agents moteurs (gaz et ressorts), chaque machine est pourvue d'un organe de liaison; ce sera une tringle, un piston, une glissière, des plaques de recul - selon la machine - mais le but à atteindre restera le même : lier et rendre solidaires les deux agents-moteurs qui, travaillant alternativement, concourent à assurer l'automatisme de la pièce.

Les différentes Mitrailleuses ont encore de commun entre elles un **Mécanisme** d'alimentation chargé de fournir à l'arme ses munitions au fur et à mesure de leur consommation.

Toutes également possèdent une *culasse mobile* pour l'introduction des cartouches dans la chambre et la fermeture de cette chambre pendant le tir, et toutes les culasses mobiles portent, comme dans un fusil, un *mécanisme de percussion* et un *système d'extraction*.

Chaque Mitrailleuse comporte également un système d'éjection. Elle dispose, en outre, d'un levier d'armement servant à armer la pièce à la main pour le départ du premier coup, et d'un système de détente servant à arrêter ou à reprendre le tir à la volonté du tireur.

Nous voyons donc qu'à part les **deux agents-moteurs** et le **Mécanisme d'alimentation**, (qui sont particuliers à toute Mitrailleuse et qui servent à en assurer l'automatisme), le reste des pièces concourt, comme dans un fusil, aux opérations de chargement, de fermeture de la culasse, de percussion, d'extraction et d'éjection, avec lesquelles nous sommes, depuis longtemps, familiarisés.


Si nous ajoutons que l'automatisme s'obtient, dans certaines Mitrailleuses, par l'utilisation de la force du recul, ("Vickers" et "Maxim") et, dans d'autres, par un système dit "par emprunt des gaz", ("St-Etienne", "Hotchkiss", "Colt"), nous aurons dit l'essentiel de tout ce mécanisme — beaucoup plus simple, en réalité, que peuvent le faire supposer les multiples organes qui le composent.

Nous allons donc, maintenant, pouvoir étudier le fonctionnement de chacune des Mitrailleuses, en prenant toujours l'arme au départ du premier coup, — sitôt après la percussion.

Le présent opuscule, par les moyens les plus simples, nous rappellera les différentes actions du mécanisme pendant l'ouverture et pendant la fermeture de la culasse; il nous énumérera les diverses opérations de démontage, très variables d'une Mitrailleuse à l'autre; il nous dira quelques mots sur les principaux incidents de tir de chaque pièce et nous remettra en mémoire certaines nomenclatures toujours faciles à oublier, telles que le chargement sur animaux de bât et sur voiturettes, ainsi que quelques renseignements numériques sur les Munitions et sur le Matériel.

Nous aurons ainsi, en lui, un aide-mémoire peu encombrant et toujours prêt à rendre service.

Il n'a pas d'autres prétentions.



MITRAILLEUSE 1907, dite "St=ÉTIENNE" (sur affût C)
Fonctionne par "emprunt des gaz" sur leur parcours dans le canon.

DESCRIPTION ET NOMENCLATURE

La Mitrailleuse 1907, dite " S^t -Etienne", comprend les pièces et groupes de pièces ci-après :

- 1º Canon Radiateur Boîte de Culasse;
- 2º Appareil-moteur (Chambre à gaz, Piston-moteur, Ressort récupérateur);
- 3º Tringle;
- 4º Mécanisme de culasse;
- 5º Détentes et Appareil de réglage de vitesse du tir ;
- 6º Mécanisme d'alimentation.

⁽¹⁾ Mis à jour avec le règlement du 15 Mars 1916.

DÉMONTAGE DE LA PIÈCE(1)

- 1º Ramener le levier d'armement à sa position arrière.
- 2º Enlever la culasse et ramener le levier d'armement à sa position avant.
- 3º Dévisser le piston-moteur et enlever le ressort récupérateur.
- 4º Enlever successivement:

l'élévateur,

la crémaillère (levier d'armement vertical),

le levier d'armement et le pignon-manivelle,

le verrou de fermeture,

les détentes.

⁽¹⁾ Le remontage (de la pièce et des différentes parties de la pièce) s'opère en sens inverse du démontage.

DÉMONTAGE DE LA CULASSE

Avant tout démontage, désarmer la culasse (pression sur la queue de gâchette).

Enlever:

la gâchette;
le ressort de percussion;
le percuteur;
le levier de percuteur;
l'extracteur;
le tracteur.

DÉMONTAGE DU MÉCANISME D'ALIMENTATION

Retourner la pièce sur ses tourillons, en ayant soin de placer un chiffon sur la boîte à tourillons du support-pivotant.

- 1º Dégager les deux brides évidées, des moraillons à ressort.
- 2º Enlever le couvercle du radiateur.
- 3º Imprimer, à la tringle, un mouvement avant.
- 4º Enlever la tringle et le mécanisme (maintenir le ressort amortisseur)

puis : le ressort amortisseur ;
le barillet ;
les doigts de barillet;
la douille de barillet, montée ,
le rochet, monté.

DÉMONTAGE DU CANON

Avant tout démontage, enlever la culasse et graisser le filetage (trou graisseur sous le pêne de couvercle).

- 1º Ramener l'excentrique d'orientation à sa position avant.
- 2° Dévisser le canon (Clef spéciale à canon) par le 6 pans.

ATTENTION! aux grains d'appui qui pourraient être abîmés par le filetage, en retirant le canon. L'usure entraînant la réforme du canon se produit après avoir tiré environ 25.000 cartouches.

DEMONTAGE DE L'APPAREIL-MOTEUR

- 1° Dévisser le bouchon de chambre à gaz (6 pans Clef à canon).
- 2° » (de 4 à 5 filets) la vis=arrêtoir de la bague-écrou.
- 3° » la bague-écrou (Clef de bague-écrou).
- 4° Enlever les grains d'appui (assurant l'étanchéité).
- 5° » la couronne graduée (ne pas perdre la pastille).

⁽¹⁾ Par l'Armurier.

POUR REMPLIR L'APPAREIL DE RÉGLAGE DE VITESSE

- 1º Placer le levier de réglage à la division 16.
- 2º Dévisser la vis de trou d'air (vis supérieure), de 3 à 4 filets.
- 3º Dévisser complètement la vis du trou de remplissage. (Attention à la pelite rondelle de cuir.)
- 4º Presser sur le piston du remplisseur et faire gicler un peu de valvoline, (pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur du remplisseur).
- 5º Présenter le remplisseur, face au trou de remplissage.
- 6º Introduire la valvoline à l'intérieur de l'appareil,
 (jusqu'à ce qu'il y ait débordement, sans bulle d'air, par le trou d'air de la vis supérieure).
- 7º Visser à fond la vis de remplissage.
- 8º Visser à fond la vis de trou d'air.
 (Faire fonctionner l'appareil et, au besoin, recommencer l'opération.)

Le remplissage de l'appareil de réglage de vitesse doit se faire en présence d'un officier.

POUR METTRE LA PIÈCE HORS D'USAGE :

Enlever le **levier d'armement** ou, si possible, la crémaillère, (il n'y a pas de rechange).

CAS DÉSESPÉRÉ: Coup de crosse dans le couvercle de la boîte de culasse.

ACTIONS PENDANT L'OUVERTURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : GAZ

(Voir fonctionnement page 18.)

- 1° DÉVERROUILLAGE.
- 2° EXTRACTION ET TRACTION.
- 3° ARMÉ DU MÉCANISME DE PERCUSSION.
- 4° ÉJECTION.
- 5° RELÈVEMENT DE L'ÉLÉVATEUR.
- 6° ACCROCHAGE DE LA CULASSE.

PENDANT CE TEMPS: Compression du Ressort récupérateur.

ALIMENTATION (Les doigts de barillet ont, simplement, changé de rainure (4).

⁽¹⁾ Cette chute des doigts dans la rainure suivante se fait, normalement, après le relèvement de l'Elévateur.

ACTIONS PENDANT LA FERMETURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : RESSORT

(Voir fonctionnement page 20.)

- 1° DÉCROCHAGE DE LA CULASSE.
- 2° INTRODUCTION D'UNE CARTOUCHE.
- 3° ABAISSEMENT DE L'ÉLÉVATEUR.
- 4° VERROUILLAGE.
- 5° PERCUSSION.

PENDANT CE TEMPS: Extension du Ressort récupérateur.

ALIMENTATION

Les doigts de barillet appuyant contre une nervure courbe de . la douille de barillet lui ont fait faire $1/12^{\mathrm{m}\,\mathrm{e}}$ de tour. La bande-chargeur a avancé d'une cartouche.

MITRAILLEUSE 1907, dite "St-ÉTIENNE"

SON FONCTIONNEMENT

.. Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

Sitôt que la balle a dépassé l'orifice du canal pratiqué dans le canon (évent) une partie des gaz pénètre dans la chambre à gaz par le canal de prise de gaz, et, agissant sur la tranche postérieure du piston-moteur, le pousse violemment en avant.

Le piston-moteur, dans sa course en avant, entraîne avec lui la tringle et la crémaillère. Celle-ci, agissant sur le secteur denté du pignon-manivelle, imprime à ce dernier un mouvement de rotation qui débloque la culasse, puis l'entraîne vers l'arrière.

— Que s'est-il passé pendant ce mouvement d'ensemble?

DÉVERROUILLAGE: 1º Le doigt cylindrique du verrou de fermeture, déplacé par la rainure-guide du pignon-manivelle, a provoqué le déverrouillage de la culasse.

EXTRACTION et TRACTION : 2º Dès que la culasse a commencé à reculer, l'étui a été extrait de la chambre ; une nouvelle cartouche a été tirée de la bande et déposée dans l'élévateur qui se trouve à sa position basse.

ARMÉ DU MÉCANISME DE PERCUSSION : 3º Le galet du pignon-manivelle a rencontré dans la piste en S, la branche postérieure du levier de percuteur. Celui-ci, basculant autour de son axe, a comprimé le ressort de percussion et porté le percuteur en arrière. La gâchette, par son bec, s'est accrochée au bec du levier de percuteur.

ÉJECTION: 4º Le culot de l'étui a heurté l'éjecteur (côlé gauche de la boîte de culasse), et a été projeté au dehors (côlé droil).

RELÈVEMENT DE L'ÉLÉVATEUR : 5° La came de commande (sur la crémaillère) ayant rencontré la came de relèvement de l'élévateur, a obligé celui-ci à prendre sa position haute. Il y est maintenu par son levier, qui se met en prise avec l'appui d'élévateur.

ACCROCHAGE: 6º La culasse ayant continué à reculer est venue, par son **crochet de culasse**, s'accrocher à la détente (*Détente mobile*: tir automatique. — *Détente fixe*: tir coup par coup).

Pendant ce temps, il y a eu compression du ressort récupérateur et passage des tenons des doigts dans la rainure suivante de la douille de barillet.

— Si maintenant le tireur appuie sur la détente, que va-t-il se passer?

DÉCROCHAGE: 1º La culasse sera décrochée et libérée.


Puis, sous l'action du ressort récupérateur, la tringle sera violemment reportée à l'arrière entraînant, dans son mouvement, le piston-moteur et la crémaillère. Celle-ci, agissant sur le secteur denté du pignon-manivelle, imprimera à la culasse un mouvement avant. Pendant ce temps, il y aura extension du ressort récupérateur et alimentation (les tenons des doigts ayant fait tourner la douille de barillet de 1/12^{me} de tour).

- INTRODUCTION: 2º En se portant en avant, la culasse, par sa nervure inférieure, introduira dans la chambre, la cartouche déposée dans l'élévateur.
- ABAISSEMENT DE L'ÉLÉVATEUR : 3º Par son plan incliné, la culasse rencontrant l'ailette droite de l'élévateur, obligera celui-ci à prendre sa position basse.
- VERROUILLAGE : 4º Le doigt cylindrique du verrou de fermeture, déplacé par la rainure-guide du pignon-manivelle, obligera la branche de fermeture à se placer dans son logement (Echancrure de la culasse mobile et mortaise de la boîte de culasse).

PERCUSSION: 5º La branche de percussion, suivant le mouvement de la branche de fermeture, viendra frapper sur la queue de la gâchette, libérant ainsi le levier de percuteur, ce qui permettra au ressort de percussion de se détendre et de provoquer, à nouveau, le départ du coup.

... Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

et le cycle des opérations reprend comme il vient d'être dit.



QUELQUES MOTS SUR LES PRINCIPAUX INCIDENTS DE TIR

RÈGLE GÉNÉRALE: En cas d'arrêt de tir, armer et faire partir le coup. Si l'armé ne peut être obtenu, ou si l'arrêt se renouvelle, en rechercher la cause:

SERVANTS Manque de poussée (Ejection insuffisante). (Chef de Excès de poussée (Bris de pièces possibles).

Pièce encrassée (Tireur).

Bande mal engagée (Chargeur).

Cartouches mal placées sur la bande (Aide-chargeur).

Double alimentation (Le levier d'armement s'arrête verticalement lorsqu'on veut armer la pièce. Il y a une cartouche dans l'élévateur qui s'oppose à l'arrivée de la cartouche suivante tirée par le tracteur).

CAUSE: Manque de course et poussée trop forte, sur la bande, par le chargeur.

REMÈDE: Replacer la 2º cartouche sur la bande, par un armé à vide brusque, ou au moyen du tire-cartouche. Enlever ensuite la bande.

Calage de la bande (1) (La culasse ne peut se porter en avant que de 5 millimètres).

CAUSES: 1º Le chargeur a engagé une bande, la pièce étant armée.

2º Une bande restant engagée, le tireur a retiré la culasse, puis a laissé revenir le levier d'armement avant de la replacer.

3º Il y a eu manque de traction (Tracteur cassé ou faussé, usure des tenons des doigts, bourrelet de la cartouche trop faible).

REMÈDES: Armer à fond et retirer la bande, ou coup de clef sur le poussoir de la douille de débrayage.

PIÈCE Manques de percussion - d'extraction - de traction - d'éjection (Vérifier Vétat du percuteur - de l'extracteur - du tracteur - de l'éjecteur).

La tringle peut être brisée (2).

Le ressort récupérateur affaibli.

MUNITIONS Ruptures d'étuis (Munitions défectueuses ou excès de feuillure) (tire-douille).

Couvre-amorce dans le mécanisme (le retirer avec un outil quelconque).

Balle dans (ou sous) l'élévateur (tire-balle).

⁽¹⁾ Incident connu également sous la dénomination "Coincement des doigts".

⁽²⁾ En travail normal, une tringle se brise vers 100.000 coups.

MUNITIONS

(Calibre: 8 m/m).

Une bande métallique, contient 25 cartouches Une bande souple, en toile, contient 300 cartouches. Une caisse contient 300 cartouches (12 bandes).

Une Section dispose de :

2° au Train de Combat** 21.600 » (864 band	1	° à	l'Echelon	11.100	cartouches	(37 caisses),*
90 ou Dans de Campa d'Anni . OF 000	2	o au	Train de Combat**	21,600	»	(864 bandes).
3° au Parc du Corps d'Armee, 27,000 » (1080 ban	3	3° au	Parc du Corps d'Armée.	27,000	>>	(1080 bandes)
4° au Parc d'Armée 40.000 » (en paque	4	o au	Parc d'Armée	40,000	»	(en paquets).

Soit un total de... 99.700 cartouches.

Il y a, en outre, à la Gare régulatrice : 1.600 Bandes, non garnies.

^{*} Sur Voiturettes: 37 caisses dont 20 avec bandes souples (4 sur chaque Voiturette porte-mitrailleuse et 6 sur chaque Voiturette porte-munitions).

^{** 2.100} cartouches (en 7 caisses garnies).

et 19.500 » (sur bandes, mais non en caisses).

^{21.600} cartouches.

POIDS DU MATÉRIEL


Poids de la Mitrailleuse	23 k 800 23 k 800 8 k 900 32 k, 700 18 k 500 8 k 000 26 k, 560
Poids d'une Caisse à munitions (300 cartouches) env.	12 ^k -
Poids de la Caisse aux rechanges* (N° 1) "" Caisse d'outillage** (N° 2) "" du Sac à chiffons, garnienviron "" Canon de rechange (sans étui)	11 k 100 10 k 100 4 k - 4 k 750
Poids du Télémètre "Barr & Stroud" "Bausch & Lomb" "Busch & Lomb"	$\frac{6 \text{ k } 850}{7 \text{ k } 950}$ avec étut.

^{*} La CAISSE N° 1 contient L'INDISPENSABLE sur la LIGNE DE FEU.

^{**} La CAISSE N° 2 (I^{r_e} et 3° sections) est au TRAIN DE COMBAT.

Pièce de Animaux

(Bat et Matériel: environ 120 kilos)




*** i La Caisse Nº 2 est au Train de Combat. L'Animal de pièce Nº porte, à la place, une Caisse de 300 Cartouches. En principe à la 2^{m°} Section de la C^{1°}

26

Animaux de Munitions

(Båt et Matériel: environ 120 kilos)




Animal haut-le-pied

2 Cordes, porte, en outre: Chacun des 9 Animaux

Sa Couverture et le surfaix. Son Sac de pansage, garni. Sa Musette-mangeoire (2 Kos d'Avoine), Sa Ferrure de rechange.

SID ille d 0 900 Z porte 5 oiturette N


380 kilos) environ, chaque, Chargées,



unition porte=M es oiturett

N

kilos) 360 environ, chaque, (Chargees



à la place, une Caisse Train de Combat. autres Voiturettes porte-Mitrailleuse transportent, Sections | est au 36 . lère 300 Cartouches Caisse de

dans ce coffre cache-flammes. également transporte, en outre, se place La rallonge du couloir Chaque Voiturette 3

VOITURETTE "OMNIBUS"

pour Matériel "St-Etienne", "Hotchkiss" ou "Colt"

000

Le type de Voiturette dit "Omnibus" (1), permet de transporter indifféremment le Matériel ST-ÉTIENNE, HOTCHKISS ou COLT.

Un dispositif de **taquets en bois** permet le placement de n'importe quel affût sur le côté droit de la voiturette porte-Mitrailleuse (2).

D'autre part, l'une ou l'autre des 3 pièces trouve sa place sur le côté gauche de cette même voiturette; un dispositif très simple permet de placer ou de déplacer la pièce avec le maximum de facilités tout en assurant un parfait arrimage pendant le transport (3).

Il n'a pas été possible d'utiliser ce type de voiturette "Omnibus" pour le transport du Matériel VICKERS. On a donc adopté spécialement pour cette pièce, son affût et ses munitions, un type spécial approprié.

On a adapté à chaque type (Voiturette "Omnibus" ou "Vickers", pièce ou munitions) des brancards articulés permettant, par un système de charnières et de chape, de les plier et de recevoir une traverse utilisée, en cas de besoin, pour la remorque à bras.

(1) Système Piollaine.

(2) Y compris les Affûts "Vickers" transformés pour recevoir la Mitrailleuse "St-Etienne".

⁽³⁾ Des essais portant sur un parcours de près de 120 kilomètres à vive allure, ont permis de constater la robustesse du système aujourd'hui adopté.

Comment entretenir ma Mitrailleuse? (1)

0 0 0

Je dois la nettoyer et la graisser après environ 1200 cartouches (4 caisses).

Si ma pièce est très sale, j'emploierai un peu de pétrole, mais j'aurai bien soin d'essuyer à fond toutes les pièces ainsi nettoyées pour éviter l'oxydation.

Ensuite j'huilerai:

UN PEU = Le mécanisme d'alimentation (qui fatigue peu) et les filetages.

BEAUCOUP. .. = Les pièces de la culasse mobile, les axes, les cames, les galets, les nervures et les rainures, en un mot, toutes les parties frottantes.

PAS DU TOUT. = Les pièces de l'appareil-moteur.

J'emploierai TOUJOURS DE L'HUILE (oléonaphte). JAMAIS DE GRAISSE CONSIS-TANTE, celle-ci servant, uniquement, pour la boîte à tourillons (Support-pivotant).

JAMAIS DE PAPIER D'ÉMERI, NI DE BRIQUE ANGLAISE.

⁽¹⁾ Les indications contenues dans cette page sont communes à toutes les mitrailleuses.

ARMURIER DE PAGE

la la de rechanges placés dans les caisses Non deux sacs à chiffons. Les deux canons, l'actions de la confirmation La section est pourvue d'accessoires et dans deux sacoches d'affüts, et dans dans deux contres formes so

tringte de rechange et les deux cache-jumme sont piaces sur les bais ou sur les vonurences	CAISSE Nº 1 (1 par section)	Casier supérieur	Chasse-goupille de 1.8 Gurs de trous de 2.8 Currs de trous d'arr et de remplissage.	Resouts amonuscents Resouts de guidon, Mr 1910 Vis-arrêtoir de bague-écrou Vis de trous d'air et de remplissage	inférieur	Grains d'appui de canon Levier de percuteur Pignon-manivelle complet Nivers de pignon-manivelle Tasseau choque. Tracteurs
tringle de rechange et les deux cache-flamme	CAISSE Nº	Casier	Burette à huile. Cref de bague-écrou. Corothe tire-balle.	Fistor-inoteur Remplisseur Ressort recupérateur. Niveau de repérage.	Casier	Bouction de chambre à gaz

-- 401201014

4++01+01

	Fausse cartouche, Me 1886 D., en brouze. Foret de nettoyage le l'event. Outil pour le proint du bouchon de thinhie i gas Porte-lame pour le collet du piston.
CAISSE N° 2 (1 par section) Casier supérieur	Fausse cartouche, Me 1886 D., en brouze. Foret de nettoyage de l'éven. Outil pour le profil du bouchon de tambré 1 g. Porte-fame pour le collet du piston
CAISSE N°	Aleson-fraise paur le bouchon de chambre a gaz l Fausse cartouche, Mie 1896 Aleson-fraise paur le chambre a gaz (2 pièces) 1 Foret de nettogage de l'ever Curette en lation. 1 Indit pour le proint du bour. 1 Porte-lame pour le collet d

10 - CV


e = = = =

*Arrêtojir à levier avec axe et ressort (). *Axe às branche às compas avec bague et goupille.	BOITE PRISMATIQUE CONTENANT: ave et ressort(i) Tooppilles assorties d'affitt as are bague et goupille 1 "Levier-arrêtoir de sus-bande, avec axe et res- (1907) sorts.
Axe de charmere avec contre-rivure. 2 / 1915 1 *Bague à oreilles de sus-bande, avec goupille. 1 *Bullhonne-arrêtoir de sus-bande, avec ressort et goupille.	Osselets Poussoir de levier, avec ressorts et 2 vis-bou- form (2) Ressort à boudin d'osselet
*Bonfomme de manivelle avec ressort	*Verrou de manivelle d'arrêt de position de flèche, avec ressort et 2 vis-arrêtoir (2) Rivets assortis d'affût (3) in férieur
	Poignée de hampe d'écouvillon. Foret de nettoyage du canal de dérivation. Vérificateur de feuillure (rébut). Clef nont érron d'ave de mâchoires.
Ecouvillon pour le canon	Levier de débrayage *Mâchoires (leu de 2)

Poignée de hampe d'éc	1-	cuteur 1 *Clef pour écrou d'axe	-	1	1	1	1
Bouchon de chambre à gaz	Degorgeoir pour la chambre (en broi	pour le logement du perd	Ecouvillon pour le canon	pour le logement du perc	Foret de nettoyage du canal de prise	Hampe d'écouvillon (2 pièces)	Lavoir

2). Donhomme de manivelle

SACOCHE D'AFFUT (1 par pièce)		SAC A CHIFFONS (1 par pièce)	I Burete à buile modèle 1880 kilog. IX (paire). (Alloings de couloir.
	Baguette à canon (4 pièces). Burette à huile modèle 1915. Clef à canon. Crochet tire-cartouche emmanche.	Pinceau.	Epaulière Gants spéciaux (paire). Seau en toile.



MITRAILLEUSE "HOTCHKISS" (Sur affüt "Hotchkiss")
Fonctionne par "emprunt des gaz" sur leur parcours dans le canon.

DESCRIPTION ET NOMENCLATURE

La Mitrailleuse "Hotchkiss" comprend les pièces et groupes de pièces ci-après :

- 1º Canon Radiateur Boîte de Culasse;
- 2º Appareil-moteur (Cylindre à gaz, Tête du Piston, Ressort de rappel);
- 3º Piston (en ce qu'il remplace la tringle de la Mitrailleuse "St-Etienne");
- 4º Mécanisme de culasse;
- 5° Détente;
- 6° Mécanisme d'alimentation.

⁽¹⁾ La classification ci-dessus a été établie, à dessein, à l'image de la classification réglementaire de la Mitrailleuse "St-Étienne".

DÉMONTAGE DE LA PIÈCE (1)

Avant tout démontage, désarmer la pièce.

Enlever:

Couloir d'alimentation (et sa clavette),
Couvre=culasse (2) (et sa broche),
Ressort de rappel,
Pistolet,
Détente (éviter qu'etle tombe à terre),
Piston et Culasse mobile,
Levier d'armement,
Ejecteur.

⁽¹⁾ Le remontage (de la pièce et des différentes parties de la pièce) s'opère en sens inverse du démontage.

⁽²⁾ Dans les mitrailleuses de modèle récent, le couvre-culasse est en acier bruni.

"HOTCHKISS"

DÉMONTAGE DE LA CULASSE

MODELE 1903 Enlever l'extracteur (verrou de fermeture dans sa position basse).

il a tête de tir (assemblage à lenons).

il percuteur (par l'avant).

MODELE 1914 Enlever l'extracteur (comprimer son ressort).

il percuteur (par l'arrière).

DÉMONTAGE DU CANON

MODELE 1900 Enlever complètement le piston. Chasser la clavette de fixation. Dévisser complètement le canon.

Armer la pièce.

Ramener le levier de la clavette du canon à sa position arrière.

Dévisser le canon de 1/6° de tour (pas de vis tri-sectionné), et le sortir.

DÉMONTAGE DU MECANISME D'ALIMENTATION

- l° Comprimer le **ressort du cliquet** en faisant pression sur l'arbre du mécanisme d'alimentation.
- 2° Enlever: le cliquet;

l'arbre et le ressort du cliquet;

l'entraîneur;

l'arrêtoir et son ressort.

DÉMONTÂGE DE L'APPAREIL-MOTEUR (1)

- 1º Dévisser (5 à 6 filets) la vis de fixation du cylindre à gaz.
- 2°) le régulateur (de droite à gauche Clef de régulateur et d'affüt).
- 3° le cylindre à gaz (de gauche à droite Clef à canon).

⁽¹⁾ Par l'Armurier.

ACTIONS PENDANT L'OUVERTURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : GAZ

(Voir fonctionnement page 38)

- 1º RETRAIT DU PERCUTEUR.
- 2° DÉVERROUILLAGE.
- 3° EXTRACTION.
- 4º ÉJECTION.
- 5° DEMI ALIMENTATION (par petite came).
- 6° ACCROCHAGE DU PISTON.

PENDANT CE TEMPS: Compression du Ressort de rappel.

ACTIONS PENDANT LA FERMETURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR: RESSORT (Voir fonctionnement page 39)

- DÉCROCHAGE DU PISTON.
- 2º INTRODUCTION D'UNE CARTOUCHE.
- 3° DEMI ALIMENTATION (par grande came).
- 4º VERROUILLAGE.
- PERCUSSION.

PENDANT CE TEMPS : Extension du Ressort de rappel.

MITRAILLEUSE "HOTCHKISS"

SON FONCTIONNEMENT

.. Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

Sitôt que la balle a dépassé l'orifice du canal pratiqué dans le canon (évent) une partie des gaz pénètre dans le cylindre à gaz par le canal de prise de gaz, et, agissant sur la tête du piston, le pousse violemment en arrière en entraînant la culasse mobile.

En fin de course le piston, par son cran d'armé, vient s'accrocher à la détente en comprimant le ressort de rappel.

- Que s'est-il passé pendant ce mouvement d'ensemble?
- RETRAIT DU PERCUTEUR: 1º Le piston, par son petit tenon, a ramené le percuteur en arrière.
- DÉVERROUILLAGE : 2º Le gradin (rampe d'ouverture) a soulevé le verrou de fermeture qui s'est dégagé des coins d'appui de la boîte de culasse et s'est placé dans le prolongement de la culasse mobile.
- EXTRACTION : 3º Dès que la culasse a commencé à reculer, l'étui a été extrait de la chambre, puis

- ÉJECTION: 4º Le culot de cet étui ayant heurté l'éjecteur (côté gauche de la botte de culasse) il a été projeté au dehors (côté droit).
- DEMI-ALIMENTATION: 5º La petite came a rencontré une dent ovalisée du pignon de commande de l'entraîneur et l'a obligé à tourner de 1/12me de tour Une cartouche se trouve placée face à la culasse.
- ACCROCHAGE: 6º Le piston, par son cran d'armé, est venu s'accrocher à la détente.

 Pendant ce temps, il y a eu compression du ressort de rappel.
 - Si maintenant le tireur appuie sur la détente, que va-t-il se passer?
- DÉCROCHAGE: 1º Il y aura décrochage du piston qui sera violemment poussé en avant sous l'action du ressort de rappel.
- INTRODUCTION: 2º La culasse, entraînée par le piston dans son mouvement avant, introduira dans la chambre, une cartouche soulevée de la bande par la languette de soulèvement (dans le couloir d'alimentation).
- DEMI-ALIMENTATION: 3º La grande came rencontrera une dent ovalisée du pignon de commande de l'entraîneur et l'obligera à tourner de 1/12ºme de tour la cartouche suivante viendra s'appliquer contre la culasse.

"HOTCHKISS"

- VERROUILLAGE: 4º La culasse viendra buter contre la tranche de la chambre du canon et, le piston continuant son mouvement avant, la rampe de fermeture obligera le verrou de fermeture à s'abaisser et à prendre appui sur les coins d'appui de la boîte de culasse.
- PERCUSSION: 5º Le grand tenon du piston poussera violemment le percuteur en avant pour provoquer, à nouveau, le départ du coup.
- ... Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

et le cycle des opérations reprend comme il vient d'être dit.



QUELQUES MOTS SUR LES PRINCIPAUX INCIDENTS DE TIR

RÈGLE GÉNÉRALE: En cas d'arrêt de tir, armer et faire partir le coup. Si l'armé ne peut être obtenu, ou si l'arrêt se renouvelle, en rechercher la cause:

SERVANTS : Manque ou excès de poussée (Chef de pièce).

Pièce encrassée (Tireur). Bande mal engagée (Chargeur).

Cartouches mal placées sur la bande (Aide-Chargeur).

PIÈCE: Manque de percussion - d'extraction - d'éjection.

Vérifier l'état du percuteur, de l'extracteur, de l'éjecteur, et la propreté de la cuvetle de tir. S'assurer qu'aucun couvre-amorce n'empêche la percussion.

Le piston peut être brisé (Piston de rechange au caisson du Train de combat).

Le ressort de rappel affaibli. Le canon légèrement dévissé.

MUNITIONS: Ruptures d'étuis (Munitions défectueuses ou excès de feuillure) (tire douille)

Corps étrangers (balle, couvre-amorce) dans le mécanisme.

POUR METTRE LA PIÈCE HORS D'USAGE :

Enlever le couvre-culasse (Il n'y a pas de rechange).

MUNITIONS

(Calibre : 8 %).

Une bande métallique, contient 24 cartouches.

Une bande articulée, contient 250 cartouches (1 caisse).

Une caisse bois, contient 288 cartouches (12 bandes métalliques).

Une caisse aluminium, contient 384 cartouches (16 bandes métalliques)

Une Section dispose de:

10	à l'Echelon	13.248	cartouches(1) (46 caisses).
20	au Train de Combat*	20.448))	(852 bandes).
30	au Parc du Corps d'Armée.	25,920	» »	(1080 bandes)
40	au Parc d'Armée	40.000	»	(en paquets).
		00 (1)		

Soit un total de... 99.616 cartouches.

C'est également au TRAIN DE COMBAT que se trouve le PISTON DE RECHANGE.

(1) Sur Voiturettes: 10.944 cartouches (38 caisses), plus 1.500 cartouches (6 caisses - bandes articulées).

⁽en 8 caisses garnies - 96 bandes). 2.304 cartouches (sur 756 bandes, non en caisses). 18.144

^{20.448} cartouches.

POIDS DU MATÉRIEL

Poids de la Mitrailleuse	25k) 4			
Poids de la Mitrailleuse	22k500 \$ 8			
» » modèle 1916(1)	23k			
Poids d'une Bande de 24 cartouches (en laiton)	0k850			
» d'une Bande vide (en laiton)	0k130			
Longueur d'une bande : 0™398				
Poids d'une Caisse à munitions environ	12 ^k			
Poids de la grande Sacoche d'armurier pour rechanges				
et outils(garnie)	7k			
» Canon de rechange (sans étui)	10k600			

¹⁾ L'affût Modèle 1916 est disposé pour pouvoir prendre 3 positions : Position lir assis — Position lir conché — Position intermédiaire.

Pièce Animaux de

(Bal et Matériel: environ 125 kilos)




I sac à chiffons (sur la Chaque animal de pièce porte, en outre, parlie supérieure du bât).

Animaux de Munitions

44 -

(Bat et Matériel: environ 110 kilos)



Pas d'Animal haut-le-pied

Chacun des 9 Animaux porte en outre :

2 cordes et sa ferrure de rechange.

L'ARMURIER LA PAGE DE

La section est pourvue d'accessoires et de rechanges placés dans deux grandes sacoches deux petites sacoches deux sacs à chiffons. Les canons de rechange et les cache-flammes sont places sur bâts ou sur lesvoiturettes porte-mitrailleuses. Le piston de rechange dans le caisson de ravitaillement.

GRANDE SACOCHE

(1 par pièce)

1 Clef avec ressort et goupille	Vis de plaquette	2 Vérifiateur de feuillure	Crochet-électeur	1 Brosses pour le canon	avec brosse pour cyl. a gaz	1 Lime	1 Marteau, en cuivre	1 Niveau de repérage	
ArrêtoirCulasse mobile compl. (pièce n° 1)	Détente	Extracteurs avec ressort	Percuteur	- de cliquet	T de rappel	Boîte à graisse	Burette à pétrole	Clef de démontage d'affût	Broche d'attache

- 45 -

PETITE SACOCHE

(1 par pièce)

	-	-	-	
	1 Pinceau à graisse	Percureur	Tire-douille modèle 1907 1	
			7	
			6	
			-	
			0	
	o		-0	
	SS		0	
	3.		2	
	L			
	00		0	
	ent.	1.	Ξ	
		3	D	
	2	0	0	
3	00	7	0	
)	ö	0	0	
3	C	2	.=	
-	ā	2	-	
-		1		
-				
() bai bicco	-	~	-	-
1				
-				
	=		:	
	0			
	1			
	=			
	50			-
	-0			
	-			
	0		1	
	0	1	1.	C
	+	-7		5
	0	4		=
	+	0		-
	£	: 63	-	C
	E	1	2	0
	,00	et	te	-
	0	4	30	0
	4	0	L	=
	0	2	×	2
	Cle	Cro	Ext	H
	Clef d'affût et de régulateur 1	Crochet-éject:ur,1	Extracteur	Huilier en laiton 1

SAC A CHIFFONS

-	-		
	-		
1			
7	:		
1			
ã			
-			
×			
3	10		
a	.5		
5	t		
-0	-		
0	2		
CO	3		
S	J		
7	B		
8	0		
(7)	rõ		
_			
	30		
-	-		
00	- 1		
0			
.5			
-			
	- 1	۲.	
10	0		
C	.0		
.0	-		
A	=		
5	03		
()	III		
0	1		
	Chiffons kilog. 1 Gants spéciaux (paire) 1	Chiffonskilog. 1 Gants spéciaux (paire) 1 Epaulière	Chiffonskilog. 1 Gants speciaux (paire) 1 Epaulière

COMMANDEMENTS

Evolutions

de pièces à x. pas d'intervalle - Sur telle pièce! Marche! En colonne(1), telle pièce en tête, Marche ! . . . Colonne de Route - Marche I... En tirailleurs (6 pas) Marche! Ligne

En ligne! Marche!... (ou Halte!) pour revues, défilés, bivouac.

la colonne peut être formée (1) Sur l'indication du Chef de Section, la ce sur un rang et prendre une distance déterminée,

Manœuvre

Déchargez et Amenez 1....

En batterie! (soit homme par homme) Voir signal.

Face à tel point... A bras! En batterie!.

Démontez et Amenez I. . . ou Démontez ! A l'abri. . .

.. (ou en colonne). Démontez ! En tirailleurs

Tir

Repère:... Plus près (ou plus loin)...

Tant de doigts à droite (ou à gauche)....

Objectif :... Hausse :... Telle piece : Feu! (1)

Halte au feu !... Cessez le feu !... Refermez les caisses

(1) Sans indication, le tir normal est toujours employe: Tir débloque, avec fauchage, cadence moyenne (300 coups environ)

SIGNAUX



EN BATTERIE
(homme par homme)
avec signal
''accélèrer l'allure''
(tous ensemble)







MUNITIONS

DIFFÉRENTS TIRS DE LA MITRAILLEUSE

TIR BLOQUÉ - Bat un front d'environ 3 mètres à 1.000 mètres. Gerbe très étroite ne pouvant battre qu'un objectif à front très étroit.

> UTILISATION: Pour exécuter un tir de barrage. Pour pratiquer une brèche dans un réseau de fils de fer, Pour battre un boyau.

TIR DÉBLOQUÉ -Bat un front de 8 à 12 mètres à 1,000 mètres. Gerbe étroite ne pouvant battre qu'un objectif à front étroit.

AVEC

FAUCHAGE

utilisation: Pour exécuter un tir de barrage, battre un ravin, un défilé, un pont, une route, un cheminement, la sortie d'un village.

TIR DÉBLOQUÉ Tir habituel de la Mitrailleuse. Il s'exécute dans presque toutes les circonstances du combat. C'est une succession de tirs débloqués, de la gauche vers la droite, sur l'objectif à battre. Il permet de régler l'importance du feu selon l'importance de l'objectif.

LA PAGE DU

Fonctionnement de l'Arme

	A vos postes!	Vérifie la position de la pièce; agit sur l'écrou moleté s'il y a lieu et prend sa place, à droite du tireur.
AVANT	Charger l'arme	S'assure que la culasse mobile est fermée avant que le chargeur ait engagé la bande.
LE TIR	Armer	S'assure qu'une cartouche se trouve dans l'élévateur et annonce: « pièce prête. ».
PENDANT LE TIR EN-FIN DE TIR	Pointer l'arme	Répète les commandements du Chef de section; vérifie la hausse et le pointage, et dégrossit ce dernier, quand la désignation de l'objectif est délicate.
	Feu!	Répète le commandement de « Feu! » du Chef de section. Observe le tir; le fait rectifier s'il y a lieu; vérifie l'éjection des étuis et règle la poussée.
	Halte au feu! }	Répète le commandement du Chef de section.
	Continuez le feu!	Répète le commandement du Chef de section.
	Cessez le feu!	Répète le commandement; vérifie s'il ne reste rien dans la chambre et rend compte au Chef de section des munitions consommées et de celles qui restent, de même que des incidents survenus et de l'état de la pièce.

^{*} Les indications données ci-après, sont plus spéciales au Matériel "St-Etienne"

CHEF DE PIÈCE

Manœuvre

Position de déchargement Surveille le déchargement du matériel.

Reçoit des Pourvoyeurs 2 caisses de munitions et de l'Armurier le niveau de repérage et les butoirs de fauchage s'il y a lieu.

1ère position d'abri

Assure les ordres du Chef de section. Fait déplier le trépied et allonger la flèche. Vérifie la mitrailleuse.

En batterie!

Se rend à l'appel du Chef de section et reçoit ses ordres; se place dans la position qu'il veut faire occuper à la pièce, puis il indique la direction, l'objectif, la hausse, le genre de tir.

Changement de position sans démonter

Reconnaît le nouvel emplacement indiqué, la nouvelle direction et commande: « A bras! En batterie! ».

A l'abri! : Répète le

Répète le commandement et se porte à l'endroit indiqué.

Démontez et amenez ! : Enlève le sus-bande de droite et reprend 2 caisses de munitions.

Charger le matériel : S'assure que le matériel est rechargé comme il est prescrit.

Fonctionnement de l'Arme

AVANT LE		Prend sa place sur le siège; assure l'aplomb de la pièce et attend les commandements du chef de pièce.
	Charger l'arme	En cas de difficulté pour l'introduction de la bande, manœuvre deux fois l'arme à vide.
TIR	Armer :	Manœuvre le levier d'armement.
	Pointer l'arme	Dispose la hausse; relève le levier de blocage; pointe l'arme sur la gauche de l'objectif.
PENDANT (LE TIR	Feu!	Agit sur la détente. Maintient la ligne de mire et rectifie le tir, sur les ordres du chef de pièce, en se servant du volant de pointage et de la poignée de l'arme.
	Halte au feu! :	Abandonne la détente et rectifie le pointage s'il y a lieu.
EN FIN	Feu! Agit sur la détente. Maintient la ligne de les ordres du chef de pièce, en se servant la poignée de l'arme. Halte au feu! Abandonne la détente et rectifie le pointate Continuez le feu! Agit de nouveau sur la détente.	Agit de nouveau sur la détente.
DE TIR	Cessez le feu!	Répète le commandement. Cesse de tirer après avoir brûlé la cartouche restée dans l'élévateur quand la bande à été retirée. Bloque sa pièce.

DU TIREUR

Manœuvre

Position de déchargement Décharge la mitrailleuse et reçoit des mains de l'armurier l'épaulière, la paire de gants et la rallonge de couloir.

1ère position d'abri

Jette un premier coup d'œil sur sa pièce.

Jette un dernier coup d'œil

sur sa pièce.

Couronne graduée - Trait de repère du piston-moteur - Culasse mobile - Appareil de réglage de vitesse - Bouton de tir rapide - Loquet de sûreté. Fait fonctionner l'arme à vide 2 fois.

Dernière position d'abri

En batterie!

Apporte la pièce; la fixe avec l'aide du Chef de pièce et place la rallonge de couloir; reçoit du chef de pièce les indications suivantes: objectif, hausse — et genre de tir, s'il y a lieu.

Changement de position sans démonter

Au commandement de : « A bras! », saisit le pied antérieur droit de la main droite, la flèche de la main gauche et déplace le matériel en commandant : « Ferme ».

A l'abri!

Bloque la pièce et se porte à l'abri.

Démontez et amenez !

Dégage la chape d'attache et replace la pièce sur son épaule,

Charger le matériel :

Le matériel est rechargé comme il est prescrit.

TIR

LA PAGE

Fonctionnement de l'Arme

A vos postes! : Prend sa place à gauche du tireur; commence à disposer les bandes. AVANT LE Charger l'arme A l'indication de la hausse, introduit la bande dans le couloir d'alimentation (Culasse fermée pour la "St-Etienne" - Culasse ouverte pour la "Hotehkiss").

PENDANT LE TIR : Alimente la mitrailleuse.

Halte au feu! Cesse d'alimenter la pièce. Si le commandement coïncide avec la fin d'une bande, en engage une nouvelle. EN FIN DE

Continuez le feu!: Continue d'alimenter la pièce.

Cessez le feu! Répète le commandement. Dégage la bande du couloir d'alimentation et aide à replacer les bandes dans les caisses.

DU CHARGEUR

Manœuvre

Position de déchargement lère position d'abri Dernière position d'abri

Décharge le trépied, puis le place sur son épaule la flèche en avant.

Déplie le trépied, allonge la flèche, dispose la siège.

Monte le support-pivotant sur le trépied qu'il dispose d'après la position prise par le chef de pièce à l'emplacement de batterie.

En batterie!

Place le trépied dans la direction indiquée par le chef de pièce. Prend sa place, vide une caisse de cartouches apportée par le chef de pièce et dispose les bandes par séries de quatre (sur une caisse, pour ne pas les salir).(1)

Changement de position sans démonter

Au commandement de : « A bras! », saisit le pied antérieur gauche de la main gauche et la flèche de la main droite. Attend le commandement du tireur : « Ferme ».

A l'abri!

Laisse la bande engagée et se porte à l'abri.

Démontez et amenez

Passe le support-pivotant à l'aide-chargeur; replie le trépied et la replace sur son épaule.

Charger le matériel

Le matériel est rechargé comme il est prescrit.

⁽¹⁾ S'il s'agit d'une bande souple, il place la caisse à hauteur du couloir d'alimentation et facilite le tir en soulevant légèrement la bande si cela est nécessaire.

LA PAGE DE

Fonctionnement de l'Arme

AVANT LE A vos postes! Prend sa place à gauche du chargeur; dispose et vérifie les bandes; les rectifie, s'il y a lieu. N'ouvre ses caisses dès le début que s'il en reçoit l'ordre.

PENDANT LE TIR

(Continue à disposer les bandes par rangées de 4, les balles en avant ou à gauche (bande en dessus pour la "St-Etienne" -- bande en dessous pour la "Hotchkiss"). En cas de tir rapide passe les bandes au chargeur.

EN FIN

DE TIR

Cessez le feu! Répète le commandement.
A l'indication de: "Refermez les caisses!" replace les bandes dans les caisses et rend compte au chef de pièce des munitions consommées.

L'AIDE-CHARGEUR

Manœuvre

Position de déchargement	Décharge le support-pivotant et reçoit des pourvoyeurs une caisse de munitions (1).
Dernière position d'abri	Passe le support-pivotant au chargeur et reçoit des pourvoyeurs une 2ème caisse de munitions(1).
En batterie! (part le quatrième)	Place le support-pivotant sur le trépied s'il n'y est déjà; prend sa place dispose les bandes (sur une caisse, pour ne pas les salir et les vérifie.
Changement de position (Emporte 2 caisses de munitions.
A l'abri!	Se porte à l'abri.
Démontez et amenez!	Reçoit du chargeur le support-pivotant et prend une caisse de munitions (la 2° est prise par un pourvoyeur).
Charger le matériel	Le matériel est rechargé comme il est prescrit.

⁽¹⁾ Avec le matériel ''Hotchkiss" — le support-pivotant restant fixé au trépied — il reçolt ses 2 caisses de munitions à la position de déchargement.

RECOMMANDATIONS

1º Introduction de la 1re bande :

Dans la mitrailleuse "St-Etienne", comme dans la mitrailleuse "Hotchkiss", présenter les bandes (dans le couloir d'alimentation) bien perpendiculairement à la pièce; dans la "Hotchkiss", l'extrémité libre plus haute que l'extrémité engagée, et les introduire d'un coup sec.

NOTA: Pour la "St-Etienne': Introduire la bande en dessus.

- "Hotchkiss": - bande en dessous.

2º Passage des bandes:

Dans la "St-Etienne", les bandes doivent se suivre sans temps d'arrêt Maintenir le contact sans pousser sur la bande.

Dans la "Hotchkiss", les bandes doivent se suivre en marquant un temps d'arrêt entre chaque bande, qui s'introduit de la même façon que la première.

NOTA: Dans la "St-Etienne": Introduire la bande, puis armer.

- "Hotchkiss": Armer, puis introduire la bande.

LES PETITS TRUCS DU MITRAILLEUR

Le Mitrailleur n'a plus d'affût..

Avec la bande-toile (300 cartouches) la Mitrailleuse "St-Etienne" peut être servie par un seul homme.

Pour faciliter l'Alimentation, la caisse contenant la bande est surélevée sur d'autres caisses à hauteur du couloir.

... Il place son support-pivotant sur un piquet fiché

Le Mitrailleur n'a plus ni affût, ni support-pivotant...

..ll place sa pièce sur une fourche en bois - les tourillons en avant de la fourche. -



La branche droite de la fourche ne doit pas avoir plus de 2 centimètres de diamètre, pour ne pas géner le fonctionnement du rochet. S'il n'a pas de fourche, il en fait une avec 2 baïonnettes qu'il fixe, au besoin avec une courroie, une cravate ou un mouchoir.

(Avec baïonnettes à quillon cintré, il suffit d'introduire le quillon de l'une dans la douille de l'autre pour obtenir une fourche très solide).



. POUR TIRER contre AVIONS .

Il met en batterie sur roue de Voiturette porte-mitrailleuse.



... ou, aidé d'un camarade, il retourne simplement sa pièce sur le support-pivotant.



SUPPLÉMENT A L'"A.B.C. DU MITRAILLEUR"
du Centre d'Instruction de Mitrailleurs de Bourges



MITRAILLEUSE "COLT" (Mitrailleuse américaine) Fonctionne par "emprunt des gaz" sur leur parcours dans le canon.

DESCRIPTION ET NOMENCLATURE

La Mitrailleuse " Colt" (Mitrailleuse américaine), comprend les pièces et groupes de pièces ci-après :

- 1º Canon Radiateur Boîte de culasse;
- 2º Appareil moteur (Chambre à gaz, Piston oscillant, 2 ressorts récupérateurs);
- 3° Glissière;
- 4º Mécanisme de culasse ;
- 5° Détentes;
- 6º Mécanisme d'alimentation.

⁽¹⁾ La classification ci-dessus a été établie, à dessein, à l'image de la classification réglementaire de la Mitrailleuse "St-Etienne".

DÉMONTAGE SOMMAIRE DE LA PIÈCE(1)

La construction de la mitrailleuse " COLT" ne permet un démontage complet que sur une table et au repos.

Toutefois, un démontage sommaire, pour un nettoyage rapide, peut être pratiqué, la machine restant sur l'affût. Dans ce dernier cas, il n'est possible de démonter que :

Le tube-poignée — La culasse — Le canon.

Avant tout démontage, placer le loquet de sûreté à la position : Feu!

DEMONTAGE DU TUBE-POIGNÉE

- 1º Armer à fond le levier d'armement (pour rentrer le marteau dans son logement), et le laisser revenir en avant.
- 2º Enlever la goupille du tube-poignée.
- 3º Tirer à soi le tube=poignée.

FOUR SORTIR LE MARTEAU et le ressort de percussion, appuyer sur les 2 becs de en retenant le marteau qui serait projeté en avant.

Le remontage (de la pièce et des différentes parties de la pièce) s'opère en sens inverse du démontage.

DÉMONTAGE DE LA CULASSE

- 1º Armer à nouveau la pièce, en maintenant le levier d'armement à sa position arrière.
- 2º Chasser de 5 millimètres vers la gauche (au moyen de la goupille du tube-poignée), la goupille d'entraînement de culasse. (Cette opération a pour but de paralyser le mouvement en avant du système).
- 3º Enlever la culasse par le logement du tube-poignée,

POUR ENLEVER L'EXTRACTEUR OU LE PERCUTEUR, dégager la goupille qui les relie à la culasse.

ATTENTION!. Le percuteur est fragile. Eviter de faire partir le coup à vide.

DÉMONTAGE DU CANON (77 ailettes)

- 1º Abaisser la clavette-arrêtoir du canon.
- 2º Dévisser le canon. (Clef spéciale à canon).

L'usure entraînant la réforme du canon se produit après avoir tiré environ 13.000 cartouches.

DÉMONTAGE COMPLET DE LA PIÈCE

Si l'on doit pratiquer un démontage complet, il faut :

Enlever la goupille d'entraînement de culasse, et laisser revenir en avant le levier d'armement. (Replacer auparavant, la clavette-arrêtoir du canon).

Mettre la pièce sur une table, puis :

- 1º Dévisser les vis des flasques (auparavant les vis-arrêtoirs).
- 2º Enlever les 2 flasques.
- 30 » la goupille de la glissière (goupille à méplat,) et séparer cette dernière de la bielle.
- 4º » le levier de détente (à gauche), et le loquet de sûreté (à droite).
- 5º Séparer la boîte de culasse de la plaque inférieure.
- 6º Enlever la goupille de l'élévateur et séparer l'élévateur de la boîte de culasse.
- 7º Retirer la pièce éjecteur
- 8º Enlever le tenon guide-cartouche (Dévisser: 1° vis bleue, 2° vis blanche).
 - » la glissière.
- 10° » les 2 ressorts récupérateurs.

"COLT"

ACTIONS PENDANT L'OUVERTURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : GAZ

(Voir fonctionnement page 64)

1º DÉVERROUILLAGE ET TRACTION.

2º EXTRACTION.

3º ÉJECTION.

4º ACCROCHAGE ET ARMÉ DU MARTEAU.

DENDANT CE TEMPS: Compression des 2 Ressorts récupérateurs et changement de dent du Levier de barillet.

ACTIONS PENDANT LA FERMETURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : RESSORTS (Voir fonctionnement page 65)

- 1º RELÈVEMENT DE L'ÉLÉVATEUR.
- 2º INTRODUCTION D'UNE CARTOUCHE.
- 3° ABAISSEMENT DE L'ÉLÉVATEUR.
- 4° ALIMENTATION (Le barillet tourne de 1/6° de tour).
- 5° VERROUILLAGE.
- 6° PERCUSSION (par décrochage du marteau).

PENDANT CE TEMPS: Extension des 2 Ressorts récupérateurs.

MITRAILLEUSE "COLT"

SON FONCTIONNEMENT

.. Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

Sitôt que la balle a dépassé l'orifice du canal pratiqué dans le canon (évent) une partie des gaz agit sur la tête du **piston oscillant** et oblige le **levier d'armement** à pivoter vers l'arrière de 180 degrés environ (un demi-cercle).

Dans ce mouvement, la bielle — articulée au grand bras du levier d'armement — a poussé, également vers l'arrière, la glissière et la culasse mobile.

De son côté, le petit bras du levier d'armement entraînant le tendeur à T, celui-ci a comprimé les 2 ressorts récupérateurs.

- Que s'est-il passé pendant ce mouvement d'ensemble?

DÉVERROUILLAGE et TRACTION: 1º Dès que la glissière a commencé à reculer, la culasse, soulevée par la goupille d'entraînement, s'est dégagée de ses surfaces d'appui. En même temps, une cartouche a été tirée de la bande par les 2 tracteurs (1 vertical et 1 horizontal).

EXTRACTION: 2º Dès que la culasse a commencé à reculer, l'étui a été extrait de la chambre, puis

- ÉJECTION: 3º Le culot de cet étui ayant heurté la pièce éjecteur (côté gauche de la botte de culasse), il a été projeté au dehors (côté droit).
- ACCROCHAGE et ARMÉ DU MARTEAU: 4º Par son tenon postérieur, la culasse a repoussé le marteau dans le tube-poignée. Le marteau est venu s'accrocher à la détente automatique (1) en comprimant le ressort de percussion.

Pendant ce temps, il y a eu compression des deux ressorts récupérateurs et action du tenon antérieur de la glissière sur le levier d'alimentation : Le doigt à ressort du levier de barillet a franchi une dent du barillet.


- Sous l'extension des deux ressorts récupérateurs, que va-t-il se passer?
- RELÈVEMENT DE L'ÉLÉVATEUR: 1º La glissière rappelée vers l'avant agira sur le talon mobile de l'élévateur et obligera ce dernier à s'élever.
- INTRODUCTION: 2º La glissière, dans son mouvement avant, entraînera la culasse qui, par son tenon antérieur, introduira dans la chambre la cartouche déposée sur l'élévateur.
- ABAISSEMENT DE L'ÉLÉVATEUR : 3º Dès que la glissière aura dépassé le talon mobile de l'élévateur, celui-ci s'abaissera par son propre poids.

⁽¹⁾ Dans le tir coup par coup le marteau vient s'accrocher à la détente automatique et à la détente à main.

" COLT "

- ALIMENTATION: 4º Le tenon postérieur de la glissière agira sur le levier d'alimentation. Le levier de barillet sera actionné et son doigt à ressort viendra appuyer sur une dent du barillet. Celui-ci tournera de 1/6me de tour.
- VERROUILLAGE: 5º La culasse sera abaissée par la goupille d'entraînement et viendra prendre appui sur les surfaces d'appui de la boîte de culasse.
- PERCUSSION: 6º Le levier de détente, actionné par le plan incliné de la glissière, abaissera la détente automatique (1) et libérera le marteau. Celui-ci, frappant sur le percuteur rebondissant provoquera, à nouveau, le départ du coup.
- .. Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

et le cycle des opérations reprend comme il vient d'être dit.



⁽¹⁾ Dans le tir coup par coup le marteau vient s'accrocher à la détente automatique et à la détente à main

POUR PRÉPARER LE TIR :

La pièce doit être désarmée, et le loquet de sûreté à la position : FEU!

- 1º Engager la bande par la fenêtre de gauche (encliquelage).
- 2º Armer à fond sans tirer sur la bande :

La pièce est prête pour le tir.

- ATTENTION! 10 A chaque arrêt de tir, en cours de bande, l'arme reste chargée.
 - 2º La nature de la poudre (à base de nitro-glycérine) peut occasionner un départ du coup sans percussion, lorsque le canon est très échauffé.

QUELQUES MOTS SUR LES PRINCIPAUX INCIDENTS DE TIR

RÈGLE GÉNÉRALE : En cas d'arrêt de tir, armer et faire partir le coup. Si l'armé ne peut être obtenu, ou si l'arrêt se renouvelle, en rechercher la cause.

La position finale du levier d'armement précise la cause d'arrét.

- 1º Le levier d'armement est revenu complètement en avant : Amorce défectueuse ou rupture du percuteur (Changer la culasse).
- 2º Le levier d'armement n'est pas revenu complètement en avant : Cartouche mal placée sur la bande et butant à l'entrée de la fenêtre d'introduction.
- 3º Le levier d'armement s'arrête à une position verticale : Rupture de pièce, ou vis du mécanisme d'alimentation dévissée.
- 4º Le levier d'armement reste à 130 degrés, à l'arrière:

 Etui non extrait, une nouvelle cartouche, amenée par la culasse, bute contre l'étui resté dans la chambre. (Armer à fond. L'élévateur descend avec la cartouche. Maintenir armé et chasser l'étui avec la baguette). Si l'incident se renouvelle, il peut y avoir rupture de l'extracteur ou mauvais état de son ressort. (Changer la culasse).

Incidents dus aux munitions:

Ruptures d'étuis (Munitions défectueuses, ou excès de feuillure). (Tire-douille). Un couvre-amorce placé sur la cuvette de la culasse peut empêcher la percussion.

Autres incidents :

Manque de poussée provenant soit de : Usure du canon (après 13.000 coups environ) ? (les changer).

Manque de fermeture : Usure des récupérateurs (les changer).

POUR METTRE LA PIÈCE HORS D'USAGE :

Enlever le tube=poignée (Il n'y a pas de rechange).

MUNITIONS (Spéciales)

(Calibre: 7 % 65)

Une bande toile, contient 250 cartouches.

Une Section dispose de:

1º à l'Echelon	. 20.000 cartouches (80 bandes),			
2º au Train de Combat*	. 26.740 » (1337 boîtes de 20),			
3º au Parc du Corps d'Armée	L'approvisionnement y est suffisant pour que le total soit sensiblement le même que pour les			
4º au Parc d'Armée	.) Mitrailleuses " St-Etienne" et " Hotchkiss".			

^{*} C'est également au TRAIN DE COMBAT que se trouve la MACHINE A CHARGER les bandes avec 4 BANDES VIDES.

POIDS DU MATÉRIEL

Poids de la Mitrailleuse	(*
Poids d'une Bande de 250 cartouches	6 ^k 135
» d'une Bande vide	0k145
Longueur d'une bande : 4=50 Poids de la Trousse en cuir, pour rechanges et outils (garnie)	1 ^k 600
Poids de la Machine à charger les bandes (avec sa botte). La Machine seule Canon de rechange (sans étui)	9k 6k130 4k870

Bâts) (sur "COLT" SECTION

Pièce Animaux de


115 kilos) (Bat et Matériel: environ



1 sac à chiffons (suspendu Chaque animal de pièce porte, en outre, mousqueton).

Munitions de Animaux

environ 120 kilos) (Bat et Matériel :



Si l'on dispose de grandes Caisses de 1500 carrouches (6-bandes) l'animal de Munitions porte les 3000 carrouches à raison de 2 Caisses une du divolte et une à gauche).

La Machine à charger les bandes est au Train de Combat avec

4 bandes vides.

haut-le-pied d'Animal Pas

cordes,


porte, en outre Chacun des 8 Animaux

Sa Couverture et le surfaix, Son

Musette-mangeoire, (2 Kos d'Avoine.) Sac de pansage, garni, Sa Musette-mangeoire, (2 Sa Ferrure de rechange.

NOTES

"COLT"



MITRAILLEUSE "VICKERS" (Mitrailleuse anglaise - Modèle 1909)
Fonctionne par "utilisation de la force du recul"

DESCRIPTION ET NOMENCLATURE

La Mitrailleuse "Vickers" (Mitrailleuse anglaise), comprend les pièces et groupes de pièces ci-après :

1° Partie fixe | Manchon réfrigérant, Boîte de culasse, Bloc d'Alimentation.

Canon,
Plaques de recul,
Mécanisme de fermeture, de percussion,
d'extraction, d'éjection et de chargement.

DÉMONTAGE DE LA PIÈCE(1)

Avant tout démontage, ouvrir la fenêtre d'éjection (coulisse inférieure).

- Enlever le bloc d'alimentation. (Relever le couvercle antérieur en mettant le maneton à sa position haute).
- 2º Ramener le levier d'armement à sa position arrière (le couvercle postérieur étant relevé). Soulever le bloc de culasse et le retirer en lui faisant faire 1/6^{me} de tour. Ramener le levier d'armement à sa position avant
- 3º Dévisser la broche de liaison du bloc à poignées, et rabattre celui-ci vers l'arrière.
- 4º Enlever les 2 plaquettes à coulisse.
- 5° » le ressort récupérateur (Pousser le carter en avant, puis dégager les chaînons).
- 60 » le renforceur de recul (Assemblage à tenons) et la coupelle (vissée sur le canon).
- 7º Retirer canon, plaques de recul, bielle et vilebrequin (Le tout vient ensemble).

⁽¹⁾ Le remontage (de la pièce et des différentes parties de la pièce) s'opère en sens inverse du démontage.

DÉMONTAG DU BLOC DE CULASSE (1)

Avant tout démontage, armer la culasse.

Enlever: 1º La goupille expansive ((au moyen de la broche de liaison

2º L'axe tubé. du bloc à poignées).

3º La chape à leviers.

4º Les leviers du transporteur.

Le transporteur.

Désarmer la culasse en faisant une pression sur la gâchette de sûreté et en ramenant vers l'arrière la gâchette de tir. Attention aux mains l

6º La goupille à ergot (axe de la noix et des leviers du transporteur)

7º La noix.

3º L'axe de la gâchette de tir.

La gâchette de tir.

10° Le ressort de percussion.

11º Le percuteur (Faire pression sur la queue de la gâchette de sûreté).

12º La gâchette de sûreté.

⁽¹⁾ Pour le remontage, ne replacer le ressort de percussion qu'après la gâchette de tir, la noix et leurs axes.

ACTIONS PENDANT L'OUVERTURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR: GAZ (Voir fonctionnement page 80)

- 1º RECUL DE LA CULASSE, DES PLAQUES DE RECUL ET DU CANON
- 2º TRACTION.
- 3º DÉVERROUILLAGE.
- 4° EXTRACTION.
- 5° ARMÉ DU MÉCANISME DE PERCUSSION.
- 6° CHUTE DU TRANSPORTEUR.
- 7° RETOUR EN AVANT DU CANON ET DES PLAQUES DE RECUL PROVOQUANT L'ALIMENTATION.

PENDANT CE TEMPS: Extension du Ressort récupérateur.

ACTIONS PENDANT LA FERMETURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : RESSORT

(Voir fonctionnement page 82)

- 1° INTRODUCTION D'UNE CARTOUCHE (dans la chambre), ET D'UN ÉTUI (sous la boîte de culasse).
- 2° RELÈVEMENT DU TRANSPORTEUR : ÉJECTION DE L'ÉTUI ET PRISE D'UNE NOUVELLE CARTOUCHE.
- 3° ABAISSEMENT DE LA GACHETTE DE SURETÉ ET VERROUILLAGE.
- 4° PERCUSSION.

PENDANT CE TEMPS: Retrait du Ressort récupérateur.

MITRAILLEUSE "VICKERS"

SON FONCTIONNEMENT

. . Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

Tant que la balle est dans le canon, une partie des gaz agit sur le culot de l'étui et pousse la culasse vers l'arrière. Celle-ci entraîne le canon par l'intermédiaire des plaques de recul et du système de fermeture : Vilebrequin — Bielle — Chape à leviers.

Lorsque la balle est sortie du canon, une partie des gaz — récupérée dans la chambre ogivale de détente à gaz — vient agir sur la coupelle de renforcement (renforceur de recul) et complète le recul du canon.


— Que s'est-il passé pendant ce mouvement d'ensemble?

RECUL: 1º Il y a eu recul de la culasse, des plaques de recul et du canon.

TRACTION : 2º Dès que la culasse a commencé à reculer, une cartouche a été tirée de la bande par le transporteur.

DÉVERROUILLAGE: 3º La queue du levier d'armement rencontrant le galet porté par la plaquette à coulisse de droite, ce levier a pivoté sur son axe en provoquant — par relèvement — la rupture de la barre rigide de fermeture: Vilebrequin. — Bielle. — Chape à leviers.

EXTRACTION: 4º Dès que la culasse — déverrouillée — s'est séparée du canon, l'étui a été extrait de la chambre par le transporteur (1).



ARMÉ DU MÉCANISME DE PERCUSSION: 5º La partie postérieure de la chape à leviers, en s'élevant, a rencontré la queue de la noix. Celle-ci, en pivotant autour de son axe, a ramené le percuteur vers l'arrière: la gâchette de tir est venue prendre contact avec le cran d'armé de la noix (premier déclic). Puis, sous l'action constante de la chape à leviers, la queue de la noix continuant à s'élever, le percuteur a continué son mouvement arrière jusqu'à ce que son bossage soit venu s'accrocher au cran d'armé de la gâchette de sîreté (deuxième déclic). Pendant son mouvement arrière, le percuteur a comprimé le ressort de percussion entre sa butée mobile et la gâchette de tir.

CHUTE DU TRANSPORTEUR: 6° Les cornes du transporteur ayant abandonné l'extrémité postérieure des cames de guidage, la chute du transporteur s'est produite: par son propre poids, d'une part; et sous l'action des cames du couvercle, d'autre part.

RETOUR EN AVANT DU CANON ET DES PLAQUES DE RECUL ET ALIMENTATION: 7º La courbure supérieure du levier d'armement rencontrant, à son tour, le galet

⁽¹⁾ Le transporteur tient, à ce moment, une cartouche et un étui.

"VICKERS"

(de la plaquette à coultsse de drotte), les plaques de recul et le canon ont été reportés vers l'avant.

Dans ce mouvement avant des plaques de recul le coulisseau du bloc d'alimentation, qui avait été porté vers la droite lors du recul du canon, a été reporté vers la gauche et a provoqué l'avance d'une cartouche.


Pendant ce temps, il y a eu extension du ressort récupérateur par enroulement des chaînons autour de l'axe du vilebrequin.

- Sous le retrait du ressort récupérateur, que va-t-il se passer?
- INTRODUCTION ET PRÉPARATION D'ÉJECTION : 1º La culasse sera ramenée vers l'avant : la cartouche tirée de la bande sera introduite dans la chambre et l'étui vide placé sous la boîte de culasse (1).
- RELÈVEMENT DU TRANSPORTEUR (ÉJECTION ET PRISE D'UNE NOUVELLE CARTOUCHE):

 2º La chape à leviers s'abaissera et, agissant sur les leviers du transporteur,
 obligera ce dernier à s'élever.

⁽¹⁾ Le transporteur tient, à ce moment, une cartouche et un étui.

L'éjection se produira (l'étut butant contre la plaque injérteure de la botte de culasse) et le transporteur saisira une nouvelle cartouche sur la bande (1).






PLAN

⁽¹⁾ Le transporteur tient, à ce moment, deux cartouches (une dans la chambre, une sur la bande).

"VICKERS"

ABAISSEMENT DE LA GACHETTE DE SURETÉ ET VERROUILLAGE: 3º La chape à leviers, continuant à s'abaisser, provoquera le désarmé de la gâchette de sûreté (1) (en appuyant sur la queue de cette gâchette), puis la barre rigide de fermeture sera rétablie: Chape à leviers — Bielle — Vilebrequin.



PERCUSSION: La barrette de détente, ramenée vers l'arrière, libérera la gâchette de tir (1) du cran d'armé de la noix et le ressort de percussion projetant le percuteur en avant provoquera, à nouveau, le départ du coup.

... Une cartouche vient d'être percutée; la balle est projetée en ayant sous la poussée des gaz.

et le cycle des opérations reprend comme il vient d'être dit.

⁽¹⁾ Dans le tir automatique, la barrette de détente étant constamment maintenue à l'arrière par le tireur, la gâchette de tir est libérée avant que la chape à leviers n'ait libéré la gâchette de sâreté. Dans ce tir, c'est cette dernière, seule, qui provoque le départ du coup.

POUR PRÉPARER LE TIR®

- CHARGEUR: 1º Introduire la bande dans le couloir du bloc d'alimentation (côté droit).
 - TIREUR: 2° Ramener le levier d'armement à sa position arrière.
- CHEF DE PIÈCE: 3° Tirer à fond sur la bande (côté gauche).

 (une 1° carlouche se trouve placée face au transporteur).
 - TIREUR: 4° Laisser revenir violemment le levier d'armement à sa position avant. (le transporteur saisit la 1^{re} cartouche).
 - TIREUR: 5° Ramener le levier d'armement à sa position arrière.
 (le transporteur descend la 1° cartouche en regard de la chambre).
- CHEF DE PIÈCE: 6° Tirer à fond sur la bande (côté gauche).

 (une 2^{me} cartouche se trouve placée face au transporteur).
 - TIREUR: 7º Laisser revenir violemment le levier d'armement à sa position avant.

 (Le transporteur introduit la 1º cartouche dans la chambre, puis saisit la 2º cartouche).

La pièce est prête pour le tir.

⁽¹⁾ Pour les mitrailleuses "Vickers" et "Maxim", le chef de pièce est à gauche du tireur et le chargeur à droite.

" VICKERS "

QUELQUES MOTS SUR LES PRINCIPAUX INCIDENTS DE TIR

RÈGLE GÉNÉRALE: Pour les mitrailleuses "Vickers" et "Maxim" il faut, en cas d'arrêt de tir, chercher à obtenir la fermeture complète de la culasse en abaissant le levier d'armement.

La position finale du levier d'armement précise la cause d'arrêt.

1º Le levier d'armement repose sur le déclic. La culasse est désarmée et fermée.

Amorce défectueuse. (Ejecter la cartouche défectueuse, et tirer sur la bande). Si l'incident se reproduit, il peut y avoir rupture du percuteur ou du ressort de percussion.

2º Le levier d'armement ne peut pas reposer sur le déclic. La culasse s'arrête dans son mouvement de fermeture. Faiblesse du ressort récupérateur.

Petit corps étranger dans la chambre. Encrassement de la pièce.

3º Le levier d'armement s'arrête à 45 degrés:

Il y a une douille dans la chambre. (Rupture d'étui par munitions défectueuses ou excès de feuillure).

4º Le levier d'armement s'arrête à 90 degrés.


Excès de force du ressort récupérateur.

POUR METTRE LA PIÈCE HORS D'USAGE

Enlever le bloc d'alimentation. (Il n'y a pas de rechange).

2 Animaux de Pièce

(Bat et Matériel: environ 95 kilos)




Chaque animal de pièce porte, en ourre, 1 sac à chiffons (suspendu au crochet rènoir ou à l'entretoise de l'étrier porte-pièce).

Munitions de Animaux

87 -

(Bdt et Matériel : environ 130 kilos)



Machine à charger les bandes 'bande bleue) est au Train de Combat avec 4 bandes vides.

haut=le=pied Animal

Etriers de Munitions. de Pièce et Etriers 2 avec: Bât portant 1

2 Cordes, Sa Couverture et le surfaix, Sono Sac de pansage, garni, Sa Musette-mangeoire, (2 K°s d'Avoine), Sa Ferrure de rechange. porte, en outre Chacun des Animaux

MUNITIONS

(Calibre: 8 m/).

Une bande toile, contient 250 cartouches.

Une Section dispose de:

1º à l'Echelon	12.000	cartouches	(48 bandes),
2º au Train de Combat*	22.192))	(dont 4.000 sur 16 bandes),
3º au Parc du Corps d'Armée.	27.000))	(en paquets).
4º au Parc d'Armée	40.000	»	(en paquets).
Soit un total de	101.192	cartouches	


^{*} C'est également au TRAIN DE COMBAT que se trouve la MACHINE A CHARGER les bandes avec 4 BANDES VIDES.


POIDS DU MATÉRIEL

Poids de la Mitrailleuse (manchon vide)	13k500 8 8 8 17k300
Poids d'une Bande de 250 cartouches. » d'une Bande vide. Longueur d'une bande: 6"50	8k300 1k340
Poids de la Caisse aux rechanges (bande rouge) » de la Caisse à eau (6 litres) (bande blanche), vide. » du Tube à vapeur. » de la Machine à charger les bandes, avec sa boîte (bande bleue).	7 ^k 2 ^k 600 1 ^k 220 10 ^k
La Machine seule	7k400
Canon de rechange (sans étui)	1k600

" VICKERS "

NOTES





MITRAILLEUSE "MAXIM" (Mitrailleuse allemande).
Fonctionne par "utilisation de la force du recul"

DESCRIPTION ET NOMENCLATURE

La Mitrailleuse "Maxim" (Mitrailleuse allemande), comprend les pièces et groupes de pièces ci-après :

1° Partie fixe | Manchon réfrigérant, Boîte de culasse, Bloc d'alimentation.

2° Partie mobile

Canon,
Plaques de recul,
Mécanisme de fermeture, de percussion,
d'extraction, d'éjection et de chargement.

DÉMONTAGE DE LA PIÈCE (1)

- 1º Enlever le bloc d'alimentation (Relever le couvercle de la boîte de culasse).
- 2º Ramener le levier d'armement à sa position avant. Soulever le bloc de culasse et le retirer en lui faisant faire 1/8me de tour. Ramener le levier d'armement à sa position arrière.
- 3º Retirer la broche de liaison du bloc à poignées et rabattre celui-ci vers l'arrière.
- 4º Enlever les 2 plaquettes à coulisse.
- 5° le ressort récupérateur (Appuyer sur le ressort de fixation puis pousser le carter en avant et dégager les chaînons).
- 6º Retirer canon, plaques de recul, bielle et vilebrequin (Le tout vient ensemble).

DÉMONTAGE DU BLOC DE CULASSE

Ce démontage ne peut et ne doit être exécuté que par un Chef-Armurier.

⁽¹⁾ Le remontage (de la pièce et des différentes parties de la pièce) s'opère en sens inverse du démontage.

ACTIONS PENDANT L'OUVERTURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR: GAZ (Voir fonctionnement page 96)

- 1º RECUL DE LA CULASSE, DES PLAQUES DE RECUL ET DU CANON
- 2° TRACTION.
- 3° DÉVERROUILLAGE.
- 4° EXTRACTION.
- 5° ARMÉ DU MÉCANISME DE PERCUSSION.
- 6° CHUTE DU TRANSPORTEUR.
- 7º RETOUR EN AVANT DU CANON ET DES PLAQUES DE RECUL. PROVOCUANT L'ALIMENTATION.

PENDANT CE TEMPS: Extension du Ressort récupérateur.

ACTIONS PENDANT LA FERMETURE DE LA CULASSE

AGENT-MOTEUR : RESSORT

(Voir fonctionnement page 99)

- 1º INTRODUCTION D'UNE CARTOUCHE (dans la chambre), ET D'UN ÉTUI (dans le tube d'éjection).
- 2° RELÈVEMENT DU TRANSPORTEUR : ÉJECTION DE L'ÉTUI ET PRISE D'UNE NOUVELLE CARTOUCHE.
- 3° SOULEVEMENT DE LA GACHETTE DE SURETÉ ET VERROUILLAGE.
- 4º PERCUSSION.

PENDANT CE TEMPS: Retrait du Ressort récupérateur.

MITRAILLEUSE " MAXIM"

SON FONCTIONNEMENT

.. Une cartouche vient d'être percutée, la balle est projetée en avant sous la poussée des gaz.

Une partie des gaz agit sur le culot de l'étui et pousse la culasse vers l'arrière. Celle-ci entraîne le canon, par l'intermédiaire des plaques de recul et du système de fermeture : Vilebrequin — Bielle — Chape à leviers.

— Que s'est-il passé pendant ce mouvement d'ensemble?

RECUL: 1º Il y a eu recul de la culasse, des plaques de recul et du canon.

TRACTION: 2º Dès que la culasse a commencé à reculer, une cartouche a été tirée de la bande par le transporteur.

DÉVERROUILLAGE: 3º La courbure supérieure du levier d'armement rencontrant le galet porté par la plaquette à coulisse de droite, ce levier a pivoté sur son axe en provoquant, par abaissement, la rupture de la barre rigide de fermeture: Vilebrequin — Bielle — Chape à leviers.

EXTRACTION : 4º Dès que la culasse — déverrouillée — s'est séparée du canon, l'étui a été extrait de la chambre par le transporteur (1).

⁽¹⁾ Le transporteur tient, à ce moment, une cartouche et un étui.

ARMÉ DU MÉCANISME DE PERCUSSION : 5º La partie postérieure de la chape à leviers, en s'abaissant, a rencontré la queue de la noix. Celle-ci, en pivotant autour de son axe, a ramené le percuteur vers l'arrière: la gâchette de tir est venue prendre contact avec le cran d'armé de la noix (premier déclic).

> Puis, sous l'action constante de la chape à leviers, la queue de la noix continuant à s'abaisser, le percuteur a continué son mouvement arrière jusqu'à ce que son bossage soit venu s'accrocher au cran d'armé de la gâchette de

sûreté (deuxième déclic).

Pendant son mouvement arrière, le percuteur a comprimé le ressort de percussion entre sa butée mobile et la gâchette de tir.

CHUTE DU TRANSPORTEUR : 6º Les cornes du transporteur ayant abandonné l'extrémité postérieure des cames de guidage, la chute du transporteur s'est produite: par son propre poids, d'une part, et sous l'action des

ressorts du couvercle, d'autre part.


RETOUR EN AVANT DU CANON ET DES PLAQUES DE RECUL, ET ALIMENTATION: 7º La queue du levier d'armement rencontrant, à son tour, le galet (de la plaquette à coulisse de droile) les plaques de recul et le canon ont été reportés vers l'avant.

Dans ce mouvement avant des plaques de recul, le coulisseau du bloc d'alimentation qui avait été porté vers la droite lors du recul du canon, a été reporté vers la


gauche et a provoqué l'avance d'une cartouche.

" MAXIM

Pendant ce temps, il y a eu extension du ressort récupérateur par enroulement des chaînons autour de l'axe du vilebrequin.



COUPE



PLAN

— Sous le retrait du ressort récupérateur, que va-t-il se passer?

INTRODUCTION ET PRÉPARATION D'ÉJECTION: 1º La culasse sera ramenée vers l'avant, la cartouche tirée de la bande sera introduite dans la chambre et l'étui vide introduit dans le tube d'éjection (1).

RELÈVEMENT DU TRANSPORTEUR (ÉJECTION ET PRISE D'UNE NOUVELLE CARTOUCHE):


2º La chape à leviers s'élèvera et, agissant sur les leviers du transporteur, obligera ce dernier à s'élever. L'éjection se produira (l'étai passant dans le tube d'éjection) et le transporteur saisira une nouvelle cartouche sur la bande (2).

soulèvement de la gachette de sureté et verrouillage: 3º La chape à leviers continuant à s'élever, provoquera le désarmé de la gâchette de sûreté (3) (en soulevant la queue de cette gâchette) puis la barre rigide de fermeture sera rétablie: Chape à leviers — Bielle — Vilebrequin.

⁽¹⁾ Le transporteur tient, à ce moment, une cartouche et un étui.

⁽²⁾ Le transporteur tient, à ce moment, deux cartouches (une dans la chambre, une sur la bande).

⁽³⁾ Dans le tir automatique la barrette de détente étant constamment maintenue à l'arrière par le tireur, la gâchette de tir est libérée avant que la chape à leviers n'ait libéré la gâchette de sûreté. Dans ce tir, c'est cette dernière seule, qui provoque le départ du coup.



M M M

⁽¹⁾ Dans le tir automatique, la barrette de détente étant constamment maintenue à l'arrière par le tireur, la gâchette de tir est libérée avant que la chape à leviers n'ait libéré la gâchette de sûreté. Dans ce tir, c'est cette dernière seule qui provoque le départ du coup.

POUR PRÉPARER LE TIR (1)

- CHARGEUR: 1º Introduire la bande dans le couloir du bloc d'alimentation (côté droit).
 - TIREUR: 2º Ramener le levier d'armement à sa position avant.
- CHEF DE PIECE: 3º Tirer à fond sur la bande (côté gauche).

 (une 1re cartouche se trouve placée face au transporteur.
 - TIREUR: 4º Laisser revenir violemment le levier d'armement à sa position arrière. (le transporteur saisit la 1re cartouche).
 - TIREUR: 5º Ramener le levier d'armement à sa position avant.

 (le transporteur descend la 1re cartouche en regard de la chambre)
- CHEF DE PIÈCE: 6º Tirer à fond sur la bande (côté gauche).

 (une 2ème cartouche se trouve placée face au transporteur).
 - TIREUR: 7º Laisser revenir violemment le levier d'armement à sa position arrière.

 (Le transporteur introduit la 1re cartouche dans la chambre, puis saisit la 2ème cartouche).
 - La pièce est prête pour le tir.

⁽¹⁾ Pour les mitrailleuses "Maxim" et "Vickers", le chef de pièce est à gauche du tireur et le chargeur à droite.

QUELQUES MOTS SUR LES PRINCIPAUX INCIDENTS DE TIR

RÈGLE GÉNÉRALE: Pour les mitrailleuses "Maxim" et "Vickers" il faut, en cas d'arrêt de tir, chercher à obtenir la fermeture complète de la culasse en abaissant le levier d'armement.

La position finale du levier d'armement précise la cause d'arrêt.

1º Le levier d'armement repose sur le déclic. La culasse est désarmée et fermée.

Amorce défectueuse. (Ejecter la cartouche défectueuse et tirer sur la bande). Si l'incident se reproduit, il peut y avoir rupture du percuteur ou du ressort de percussion.

2º Le levier d'armement ne peut pas reposer sur le déclic. La culasse s'arrête dans son mouvement de fermeture.

Faiblesse du ressort récupérateur.

Petit corps étranger dans la chambre. Encrassement de la pièce.

3º Le levier d'armement s'arrête à 45 degrés.

Il y a une douille dans la chambre. (Rupture d'étui par munitions défectueuses ou excès de feuillure.)


4º Le levier d'armement s'arrête à 90 degrés. Excès de force du ressort récupérateur.

POUR METTRE LA PIÈGE HORS D'USAGE

Enlever le bloc d'alimentation. (Il n'y a pas de rechange.)

Pièce de Animaux

(Bat et Matériel: environ 120 kilos)



I seau en métal (en're les pieds de l'affût) et 1 sac à chistons (suspendu au crochet en outre, porte, Chaque animal de pièce


de Munitions Animaux 9

103

portent chacun 3000 cartouches.

porte 2000 cartouches et la machine à charger les bandes.

(Bdt et Matériel: environ 120 kitos)



d'Animal haut-le-pied

Chacun des 8 Animaux

Cordes, Sa

Son Sac de pansage, garni. Sa Musette-mangeoire (2 K°s d'Avoine), Sa forrure de rechange. Couverture et le surfaix,

porte, en outre :

MUNITIONS

(Calibre: 7 mm 90.)

Une bande toile contient 250 Cartouches.

Une Section dispose de:


- 2º Cartouches de réserve..... 10.000 cartouches (ne trouvant pas place sur les bâts).

POIDS DU MATÉRIEL

Poids de la Mitrailleuse (manchon vide)	18k) on
Poids de la Mitrailleuse (manchon vide) » de l'Affût	34k } 3
Poids d'une Bande de 250 cartouches	6 k 940
» d'une Bande vide	1 k 190
Longueur d'une bande : 5™50	
» de la Machine à charger les bandes, avec	
sa boîte	17 k 980
La Machine seule	13 k 880
Canon de rechange (sans étui)	1 k 860


" MAXIM "

NOTES



" MAXIM"

- 107 - **NOTES**



EMPLOI TACTIQUE DES MITRAILLEUSES

PROPRIÉTÉS = a) Agissent par le feu.

b) Economisent et ménagent l'Infanterie.

c) Sont employées, soit réunies en Compagnie, soit par sections — suivant le cas.

OFFENSIVE = a) Toujours en avant, jamais en réserve de feu.

b) Mobilité et invisibilité.

c) Généralement sur les flancs; quelquefois dans les intervalles de la ligne de combat.

DÉFENSIVE = a) Invisibilité. Abris pour le personnel : Emplacements de tir sous casemate et à ciel ouvert.

b) Echelonnement en profondeur.


c) Toujours en flanquement.

NATURE du FEU = a) Rafales violentes au moment décisif sur un point donné.

b) Rechercher l'effet de surprise avec l'effet matériel.

c) Résultat maximum aux moyennes et, surtout, aux petites distances.

FIGURATIF D'UNE Cie DE MITRAILLEUSES, à 4 Sections = sur bâts.



A.B.C. des TRAVAUX de

Types d'abris circulaires, à ciel ouvert - sans plate-forme - permettant immédiatement des feux de front et de flanc, et répondant à des situations créées, journellement, par la guerre de tranchées,

(Très faciles à exécuter avec pelles et pioches - de parc ou portatives.) B Légende Parapet x Réseaux de fils de fer Direction principale Directions secondaires

AMPAGNE du MITRAILLEUR (1)

PROBLEME : Une tranchée doit être renforcée immédiatement par des Mitrailleuses.

- A = Faire une entaille circulaire, à cheval sur la tranchée, la terre rejetée en avant pour renforcer le parapet. Ce type d'abri est progressif et peut être utilisé, d'abord avec la pièce dans la position couchée (le tireur étant debout dans la tranchée), ensuite avec la pièce dans la position normale. D'autre part, s'il y a intérêt à conserver cet emplacement d'une façon définitive, établir un boyau de dérivation (A') en arrière de la tranchée pour permettre la circulation.
- **B** = Faire une entaille circulaire, en avant de la tranchée. Ce 2ème type d'abri également progressif ne gêne pas la circulation dans la tranchée et permet surtout un flanquement plus efficace qu'avec l'abri A, mais sa visibilité est un peu plus grande.
- C = Modèle d'un emplacement construit hors de la tranchée, avec une ou deux issues, permettant un flanquement parfait. Sans parapet, ses boyaux d'accès recouverts des mêmes matériaux (terre, pierres, sacs à terre, gazons, etc.) que le parapet de la tranchée, il est invisible de la ligne adverse. Il peut être relié, à l'arrière, à un abri couvert et occupé seulement en cas de besoin; il est alors dissimulé aux vues des avions, en le recouvrant de claies ou de planches légères, faciles à enlever au moment de l'occupation.

⁽¹⁾ Pour les travaux et abris plus importants, pour lesquels on dispose de temps et de matériel, se reporter à l'Instruction sur les Travaux de Campagne.

TABLE DES MATIÈRES

Mitrailleur! Soldat d'élite	AGE	PAGES 2 et 3	t 3
AVANT-PROPOS	1	5 à 8	00
MITRAILLEUSES FRANÇAISES:			
Mitrailleuse "St-Etienne"	1	9 à 30	3(
Mitrailleuse "Hotchkiss"	ı	31 à 45	45
Commandements et Signaux	1 1	46.	
Rôles des Servants	1	48à 56	56
MITRAILLEUSES ÉTRANGÈRES:			
Mitrailleuse "Colt"	1.	57 à 75	7.
Mitrailleuse "Vickers"	1	74 à 90	96
Mitrailleuse "Maxim"	ι	91.à 107	107
EMPLOI TACTIQUE DES MITRAILLEUSES .	1	108	00
FIGURATIF D'UNE Cie DE MITRAILLEUSES	1	109	6
A.B.C. des Travaux de Campagne } . du Mitrailleur		110et11	11

Imp. J. LANGLOIS, 186, Faub. St-Martin, PARIS





This manual has been scanned by the Vickers MG Collection & Research Association

www.vickersmg.org.uk

Please support the work of the Association.

Click on the image to donate through PayPal:

Or regularly support us through Patreon:



